



MODE D'EMPLOI

SURMATELAS CHAUFFANT



ED1-F



Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	4
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	6
3.	INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ	7
4.	AVANT LA PREMIERE UTILISATION	12
5.	UTILISATION	12
6.	CHOIX DE LA TEMPERATURE	13
7.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
8.	CONSERVATION	13

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RÉCYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

**Instructions importantes
A conserver pour un usage
ultérieur**

3. INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d'emploi comme couverture de dessous.
- Ne pas utiliser plié ou froissé.
- Ne pas utiliser humide.
- Ne pas insérer d'épingle.
- Eviter de faire des faux plis.
- Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de découverte de tels signes ou si l'appareil a été utilisé de façon anormale, le retourner au fournisseur avant tout usage ultérieur.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué dans le chapitre 8.conservation
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.
- Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
- Ne pas border.
- Ne pliez jamais le cordon électrique d'une manière

trop serrée et ne le laissez pas pendre au-dessus d'éléments brûlants.

- il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans un lit pliant; ou si l'appareil est utilisé dans un lit pliant, vérifier que la couverture et les câbles ne peuvent pas être coincés ou froissés; par exemple dans les charnières.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- Déroulez totalement le cordon électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe du cordon.
- Ne posez jamais le surmatelas chauffant à proximité d'appareils qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc
- N'utilisez pas le surmatelas chauffant si la fiche de l'appareil, le cordon électrique ou l'appareil lui-même sont endommagés, ou bien si l'appareil ne fonctionne plus comme il se doit, ou bien s'il est tombé ou alors encore s'il a été endommagé d'une autre manière. Consultez alors notre service technique. Ne changez en aucun cas vous-même la fiche de l'appareil ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur des appareils électriques doivent être exclusivement faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient

présenter de graves dangers pour l'utilisateur.

N'utilisez jamais l'appareil avec des pièces qui ne soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.

- Si vous n'utilisez plus votre surmatelas chauffant ou si vous devez la nettoyer, éteignez totalement l'appareil et retirez la prise de courant du secteur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent exister lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce que l'appareil soit toujours rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.
- Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec l'appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.
- Si vous décidez de ne plus utiliser le produit en raison d'une panne ou d'une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la fiche de la prise de courant murale, de couper le cordon électrique. Emportez l'appareil au service

correspondant de votre commune.

- Pendant que le surmatelas chauffant est branché: ne placez aucun objet volumineux ou lourd sur celui-ci, comme une valise par exemple.
- Ne posez aucune source de chaleur, telle que bouillotte ou coussin chauffant, sur le surmatelas chauffant.
- Ne pas tirer, tordre ou plier le cordon d'alimentation.
- Ne plongez jamais le cordon ou la fiche dans l'eau ou autres liquides.
- Ce produit est exclusivement destinée à un usage ménager. Si l'appareil a été utilisé d'une manière incorrecte, il ne pourra être fait aucune réclamation de dommages et intérêts en cas d'éventuels défauts et le droit à la garantie sera annulé. Avant l'utilisation sur un lit réglable ou des matelas séparés, vous devez contrôler si le surmatelas chauffant n'est pas coincé.
- N'enfoncez pas des objets pointus, comme p. ex. des aiguilles, épingles ou semblables dans la couverture de dessous.
- Ne pas utiliser pour une personne affaiblie, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur.
- L'alèse chauffante ne doit pas être utilisé avec des personnes incontinentes.

4. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Sortez le surmatelas chauffant avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage. Gardez le matériel d'emballage hors de portée d'enfants. Après avoir retiré le surmatelas chauffant de son emballage, contrôlez s'il n'y a pas de dommages visibles ayant pu être causés pendant le transport.
- Assurez-vous que votre drap de dessous soit étendue bien lisse et que la partie chauffée ne soit ni bordée ni repliée.
- Le surmatelas chauffant est équipé d'une protection contre la surchauffe. Cette protection peut empêcher une surchauffe de l'appareil sur sa superficie entière par une mise hors circuit en cas de défaut. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, le surmatelas chauffant ne peut plus être utilisé ensuite et doit être retourné au revendeur.

5. UTILISATION

- Posez le surmatelas chauffant sur votre matelas en l'étalant à plat et en tête du lit.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas présenter de plis trop importants, ni border le lit ou être rabattu sous le matelas.
- Ensuite, mettez votre drap sur le lit comme d'habitude, afin que le surmatelas chauffant se trouve entre le matelas et le drap.
- Faites attention à ce que le surmatelas chauffant soit toujours étalé à plat, ne glisse pas en cours d'utilisation, ne fasse pas de plis, en particulier dans le cas de lits à hauteur réglable ou de matelas séparés. Contrôlez sa position en faisant le lit.
- Ne mettez en marche le surmatelas chauffant que lorsqu'il est bien à plat et bien étalé.
- Nous vous recommandons vivement de brancher le surmatelas chauffant environ 90 minutes avant le coucher et de le couvrir avec le dessus-de-lit pour éviter que la chaleur ne s'échappe. Débranchez le surmatelas chauffant lorsque vous allez vous coucher et enlevez la fiche de la prise.
- Dans le cas où vous désirez utiliser votre surmatelas chauffant la nuit, mettez-le sur la position 1 au minimum.

6. CHOIX DE LA TEMPERATURE

Pour chauffer le surmatelas chauffant le plus rapidement possible, réglez d'abord le commutateur sur le niveau le plus élevé. Si vous avez besoin de moins de chaleur par la suite, vous pouvez revenir au niveau plus bas. Si le surmatelas chauffant est mis en marche, le voyant dans l'interrupteur va s'allumer.

Réglages du commutateur

OFF = arrêt

1 = température minimale

2 = température moyenne

3 = température maximale

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, retirez toujours la fiche de contact de la prise de courant. Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un torchon ou d'une éponge humide et éventuellement en utilisant un peu de lessive liquide basse température. Notez que le surmatelas chauffant ne doit pas être nettoyé à sec.
- Si le surmatelas chauffant est plus intensément sale, il peut être lavé à la machine à lavé à 30°C. Utilisez une lessive liquide basse température.
- Notez que le surmatelas chauffant est un produit électrique.
- L'interrupteur ne doit pas être en contact avec l'eau. N'oubliez pas de détacher la cordon avant de laver le surmatelas chauffant. Le surmatelas chauffant ne doit pas être tordu, essoré ou séché mécaniquement.
- Il ne doit pas non plus être calandré ou repassé. Ne branchez jamais le produit pour le sécher.
- Mettez le surmatelas chauffant sur une corde à linge solide ou un séchoir pour le sécher. Ne le fixez pas avec des pinces à linge ou tout autre ustensile. Ne le remettez en service que lorsqu'il est totalement sec.

8. CONSERVATION

En cas de non utilisation prolongée du surmatelas chauffant, nous vous recommandons de le conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et sans le placer sous une charge excessive.



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

ED1-F